

xxter 2N Intercom configuratie

Setup / instellingen voor VoIP

De Helios IP intercom systemen van 2N kunnen in samenwerking met xxter als video intercomsysteem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere configuraties zijn ook mogelijk, daarvoor is wel enige kennis van het SIP en TCP/IP protocol noodzakelijk.

Dit document beschrijft niet alle instellingen, alleen de instellingen die nodig zijn om de 2N intercom in combinatie met xxter te gebruiken. Sommige instellingen die niet beschreven zijn kunnen conflicteren met de hier beschreven instellingen. Het uitgangspunt van deze handleiding zijn de fabrieksinstellingen van de 2N intercom.

Allereerst dienen de standaard instellingen van de 2N intercom vastgelegd te worden, volgens de handleiding van 2N. Waaronder het instellen van het IP-adres van de intercom.

In dit voorbeeld wordt heeft de intercom het IP-adres: 192.168.72.6

Nadat u in een webbrowser het IP-adres heeft ingegeven, logt u in met de administrator gebruiker en bijbehorende wachtwoord (standaard: "Admin" en "2n").

Deze handleiding is gemaakt met firmware versie 2.6 van de Intercom, maar ook getest met firmware versie 1.2. Mocht je een andere firmware versie hebben, dan kunnen de schermafbeeldingen anders zijn.



Allereerst kies je voor "Phone book" en positie 1.

Geef deze een naam en kies bij phone number voor bijvoorbeeld "sip:150@192.168.73.135" Het IP-adres aan het einde hiervan dient het IP adres van de xxter-box te zijn, pas deze dus aan.



Kies hierna voor "Phone" onder "Services".

Hier is het van belang het Domain in te vullen, gebruik daarvoor het IP adres van de intercom.

				2N Helios IP Vario	CZ EN	Logout
€	Services	*	SIP Calls Audio Video			
.11	Phone	、	Intercom Identity ~			
502	Frione		Display Name	2N Helios IP Vario		
~	Streaming		Phone Number (ID)	Admin		
X	E-Mail		Domain	192.168.72.6		
	Automation		Authentication ~			
	User Sounds		Use Authentication ID			
	Web Server		Authentication ID	101		
	Audio Test		Password	•••••		



Kies daarna het tabblad "Calls".

Zorg dat "Automatic Answer" aan staat en kies "By activation Code" en vul een toegangscode in, in dit voorbeeld gebruiken we 765.

Zet de Ring time limit op 5 seconden bij alleen gebruik met xxter. De xxter app belt terug naar de intercom, en deze dient dan niet "bezit" te zijn. (5 sec. Is het minimum)

	,	2 (2N Helios IP Vario	CZ EN	Logout
€	Services 🛠	SIP Calls Audio Video			
ılı Sol	Phone >	Incoming Calls ~ Automatic Answer]
<u>~</u>	Streaming	Call Activation	By Activation Code]	
X	E-Mail	Activation Code	765		
	Automation	└ Outgoing Calls ✓			1
	User Sounds	Ring Time Limit	5	[s]	
	Web Server	Call Time Limit	120	[s]	
	Audio Test	Dial Cycles Limit	1		
					_

Op het tabblad Audio zijn de volgende instellingen van belang:

Codec volgorde, afhankelijk van het wifi signaal kan de ene codec beter werken dan een ander, zowel L16, PCMA als PCMU worden ondersteund door xxter.

Zorg dat bij DTMF receiving alle methoden van ontvangst zijn geselecteerd.

۲	Services	*	SIP Calls Audio Video
	Phone Streaming E-Mail Automation User Sounds Web Server Audio Test	>	Num Video Preferred Audio Codecs ~ Codec 1 Codec 2 PCMU Codec 3 16/8kHz Codec 4 None DTMF Sending ~ Sending Mode Do not Send \$ In-Band (Audio) RTP (RFC-2833) SIP INFO (RFC-2976) DTMF Receiving ~ In-Band (Audio) RTP (RFC-2833) SIP INFO (RFC-2976) SIP INFO (RFC-2976)



Stel onder het tabblad video een niet te hoge framerate en bitrate in, deze kunnen de audio kwaliteit beinvloeden bij langzamere verbindingen.

				2N Helios IP Vario	CZ EN	Logout
€	Services	*	SIP Calls Audio Video			
.lı	Phone	>	Video Parameters ~	CIF (352x288)		
22 K.K	Streaming		Video Framerate	10 fps ;	*	
× X	E-Mail		Video Bitrate	256 kbps :	•	_
	User Sounds		Preferred Video Codecs ~	11064		
	Web Server		Codec 2	H.263+	÷	
	Audio Test		Codec 3	H.263 :	•	
				None	7	

Onder "Hardware" -> Switches is eventueel de deuropener in te stellen. Gebruik bijvoorbeeld code 00 om de deur te openen.

				2N Helios	IP Vario	CZ EN	Logout
€	Hardware 🌣	Switch 1 Switch 2	Switch 3 Switch 4	Advanced			
.lı	Switches	Switch Enabled					
502	Switches ,	Basic Settings ~					1
A. 4	Speaker		Switch Mode	Monostable	\$		
	Microphone		Switch-On Duration	5		[s]	
	Camera		Time Profile	[not used]	\$		
	Keyboard	_ г Output Settings ~					ן ר
			Controlled Output	Relay 1	\$		
			Output Type	Normal	\$		
		Switch Codes ~					1
		CODE	ACCESSIBILIT	Y	TIME PROFII	LE	
		1 00	Keypad +	DTMF 🜲	[not used	1]	¢



Ga hierna naar de project instellingen van xxter en voeg een camera/intercom toe. Gebruik de volgende instellingen:

Naam	2n intercom	
Туре	2N intercom \$	
URL	http://192.168.72.6/	
URL extern	http://192.168.72.6/	
Breedte	352	
Hoogte	288	
RTSP URL:		
RTSP URL extern		
 Videobeeld altijd op 	halen	
Videobeeld alleen o	phalen met wifi, anders een afbeelding	
Videobeeld alleen o	phalen met wifi, anders niks	
Gebruiker	Admin	
Wachtwoord	••	
Geen waarschuwing	gen weergeven voor deze camera.	
xxter SIP adres	sip:102@192.168.72.6	
xxter SIP wachtwoord	••••	
te bellen SIP adres	sip:101@192.168.72.6	
Gebruik STUN server		
Audio bandbreedte	0	kbit/s
Video bandbreedte	0	kbit/s
DTMF toegangscode	765	
Deuropenerknop	Stuur DTMF code:	\$
DTMF deurcode	00*	
Verander Verwijd	ler	

Gebruik bij URL het IP-adres van de intercom en pas deze ook aan bij de SIP-adressen. Vul bij de DTMF deurcode een extra * in na de code zoals opgegeven in de intercom.



Ga hierna na het betreffende profiel en voeg de intercom toe als camera op een pagina.

Ga vervolgens naar de algemene instellingen van het profiel en voeg een waarschuwingsservice toe.

Vaarschuwingsservi	ce		SMS	tegoed: 338
Naam:	Voordeur intercom			
Bericht:	Voordeur intercom	[X]	= waarde, [d]/[D] = datum, [t]/[T] = tijd	
Max. 1 bericht per:	1 minuut	٥		
Ontvangers				
Soort	Aan			
Push bericht ᅌ	iPhone	٢	Buiten	
			Activeer intercom (indien op ᅌ	
			Standaard geluid	
Voorwaarden (elke v	voorwaarde activeert de waarschu	uwing)		
Voorwaarde:	SIP trigger	٥		
	Trigger nummer:			
	150			

Kies push bericht als soort en selecteer het juiste mobiele apparaat. Kies vervolgens de pagina waarop u eerder de intercom heeft toegevoegd als camera. U kunt hier "Activeer intercom" kiezen indien u wilt dat er automatisch een verbinding wordt gemaakt met de intercom bij het ontvangen van deze waarschuwing.

Kies als voorwaarde de SIP-trigger en geeft het nummer 150 op als trigger nummer. Deze komt overeen met het eerste deel van het phone number dat u heeft ingesteld, zoals beschreven op pagina 2 ("sip:<u>150@</u>192.168.73.135").

Sla de waarschuwingsservice op door op "Werkbij en terug" te drukken.

Belangrijk: Om de waarschuwingsservice actief te maken, moet deze worden ingeladen op het xxter apparaat. Haal hiervoor vanuit de app of vanaf het xxter apparaat het profiel opnieuw op.