



# Xxter - Robin Intercom configuratie

## Setup/instellingen voor VoIP

De intercom systemen van Robin kunnen in samenwerking met xxter als video intercomsysteem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere configuraties zijn ook mogelijk, daarvoor is wel enige kennis van het SIP en TCP/IP protocol noodzakelijk.

Dit document beschrijft niet alle instellingen, alleen de instellingen die nodig zijn om, binnen het eigen LAN, de Robin intercom in combinatie met xxter te gebruiken. *Het uitgangspunt van deze handleiding zijn de fabrieksinstellingen van de Robin intercom.* 

Deze handleiding is gemaakt met *firmware versie 3.5.1* van de Intercom. Bij gebruik van een andere firmwareversie kunnen de schermafbeeldingen anders zijn.

In dit voorbeeld gebruikt de Robin intercom het *IP-adres* 192.168.0.10 en de xxter 192.168.0.20.

Voordat met de Robin-xxter configuratie kan worden begonnen is het nodig de standaard instellingen van de Robin intercom vast te leggen. Denk aan onder andere het IP-adres en de DHCPinstellingen. Gebruik hierbij de handleiding van Robin.

Ga in een webbrowser naar het IP-adres van de Robin en log in met de administrator gebruiker. Standaard wachtwoord en gebruikersnaam van de Robin intercom zijn: "admin" en "123qwe".

### Configuratie Robin

Nu moeten de instellingen bij *Telephony*  $\rightarrow$  *Phonebook* worden aangepast. Kies bij *Phonebook* voor *Add Entry*, geef vervolgens bij *Description* een naam op. Voer bij *Number* 501@192.168.0.20 in. Het IP-adres moet het IP-adres van de xxter-unit zijn, zorg er dus voor dat dit overeenkomt.

€ ③   192.168.0.10/?m2=Phonebook	C Q Zoeken	☆ 自	V 🖡 n	∎ i
	bin SmartView SI Camera 1 piezo	P 5MP	version Logged in 'admin' (logo	3.5.1 n <b>as</b> out)
elephony Audio Video Network Syst	em			
IP Phonebook Call settings Call log (	Control			
Phonebook				
🖶 Add Entry 🔆 Delete all Phoneboo	k			
Description	Number Pro	ofile Allow regi	ster	
xxter	501@192.168.0.20		» ×	
Apply settings				
Profiles				
🖶 Add Entry				
The Tel profiles is currently empty				





Nu kan onder *Call settings* de invoer (xxter), die op pagina 1 van deze handleiding is aangemaakt, worden geselecteerd. Zie screenshot hieronder.

Tele	ephony	Aud	io	Video	Netv	vork	Sys	stem	
SIP	Phoneb	ook	Ca	il setti	ings	Call	log	Cont	rol
	<b>Ca</b>	ll pri	ior	ity					
	🖷 Fii	rst		xxter	$\sim$				
	Se	econo	đ		$\sim$				
	💻 Tł	nird			$\sim$				
	Er	nail		[	$\sim$				

Bij gebruik van een deuropener wordt de code ## gebruikt. Deze kan bij System  $\rightarrow$  Switch worden ingevoerd.

Telephon	y Audio	Video	Networ	k System					
Device 0	Clock Eve	ents S	ecurity	Recording	Schedules	Software	Streams	Switch Inf	Í0
	Contro								
	State	Close							
-	Close	Clos	e)						
-	Open	Oper	n)						
-	Pulse	Pulse	e )						
	Setting	s							
-	To open	i		# #	¥				
-	To keep	open		90					
-	To close	e		91					
-	Pulse tir	ne		4					
	Play sou	und		$\checkmark$					
-	Hangup	after o	pening						
-	Close d	oor afte	er hangir	ng up 🗹					
-	Label fo	r 'pulse	e' action	Pu	lse				
-	Label fo	r 'on' a	iction	Op	en				
-	Label fo	r 'off' a	action	Clo	ose				
A	pply setti	ngs )							





# Configuratie xxter

Ga nu naar het xxter project op my.xxter.com en voeg hier een camera/intercom toe. Gebruik hiervoor de onderstaande instellingen.

Gebruik bij de URL en de SIP adressen het IP-adres van c	de Robin.
--	-----------

Naam	Robin C02050				
Туре	Robin (audio + video)				
URL	http://192.168.0.10/				
URL extern	http://192.168.0.10/				
Breedte	320				
Hoogte	240				
Videobeeld altijd op	phalen				
O Videobeeld alleen o	phalen met wifi, anders een afbeelding				
O Videobeeld alleen o	phalen met wifi, anders niks				
Gebruiker	admin				
Wachtwoord					
Geen waarschuwin	gen weergeven voor deze camera.				
SIP server					
xxter SIP adres	sip:112@192.168.0.10				
xxter SIP wachtwoord					
te bellen SIP adres	sip:111@192.168.0.10				
Gebruik STUN server					
Audio bandbreedte	0	I			
Video bandbreedte	0	I			
Deuropenerknop	Stuur DTMF code:				
DTMF deurcode	##				
Verander Verv	vijder				

De DTMF deurcode, ##, kan hier worden ingevuld zoals opgegeven in de intercom.





#### Waarschuwingsservice

Ga nu naar het betreffende xxter profiel en voeg de intercom toe als camera op een pagina. Ga vervolgens naar de algemene instellingen van het profiel en voeg daar een waarschuwingsservice toe.

Waarschuwingsservice				SMS tegoed: 0
Naam:	Voordeur intercom			
Bericht:	Voordeur intercom		[x] = waarde, [d]/[D] = datum, [t]/[T] =	⁼ tijd
Max. 1 bericht per:	1 minuut	$\sim$		
Snapshot camera:	Robin C02050	$\sim$		
Ontvangers				
Soort	Aan			
Push bericht $\smallsetminus$	FJ iPhone	$\sim$	Pagina Camera - Intercom \vee	
			Activeer intercom (indien of $\sim$	
			Standaard geluid $\sim$	
E-mail ~				
Voorwaarden (elke voorwaar	de activeert de waarschuwing)			
Voorwaarde:	SIP trigger	$\sim$		
	Trigger nummer:			
	501			
Voorwaarde:	Selecteer een voorwaarde	$\sim$		
Werkbij Werkbij en teru	9			Verwijder

Kies push bericht als soort en selecteer het juiste mobiele apparaat. Kies vervolgens de pagina waarop eerder de intercom is toegevoegd als camera. Indien gewenst kan hier *Activeer intercom* gekozen worden. Dit is handig wanneer er automatisch een verbinding moet worden gemaakt met de intercom bij het ontvangen van deze waarschuwingsservice.

Kies als voorwaarde de SIP-trigger en geef het nummer 501 op als trigger nummer. Deze komt overeen met het eerste deel van het *phone number* dat is ingesteld en beschreven op pagina 1 *sip:501@192.168.0.20*.

Sla de waarschuwingsservice op door op Werkbij en terug te drukken.

**Belangrijk**: Om de waarschuwingsservice actief te maken, moet deze worden ingeladen op het xxter apparaat. Haal hiervoor vanuit de app of vanaf het xxter apparaat het profiel opnieuw op.